

Handleiding bladloze ventilator LWBSF-07



Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt

Bij gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

Waarschuwing

Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen:

- 1) Deze ventilator is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met verminderde fysieke sensorische of redenerende vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een verantwoordelijke persoon over het gebruik van het apparaat om ervoor te zorgen dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken.
- 2) Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de ventilator spelen.
- 3) Plaats de ovale ring op de basis van de ventilator en draai deze rechtsom. Het klikgeluid geeft aan dat de twee delen aan elkaar zijn vergrendeld. De ovale ring moet correct worden gemonteerd voordat deze ventilator wordt gebruikt. Demonteer de ventilator niet en gebruik hem niet zonder dat de ovale ring is gemonteerd.
- 4) Gebruik geen enkele ventilator met een beschadigde kabel of stekker.
- 5) Gebruik de ventilator niet als deze niet naar behoren werkt of beschadigd is.
- 6) Laat de kabel niet onder vloerbedekking lopen. Bedek de kabel niet met lopers van vloerkleden of soortgelijke bedekkingen. Leg de kabel dusdanig op de vloer zodat niemand kan struikelen.
- 7) Schakel de ventilator uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek de stekker uit het stopcontact als u de ventilator voor langere tijd niet gebruikt. Om struikelgevaar te voorkomen, moet u de kabel veilig oprollen.
- 8) Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak de stekker vast (niet de kabel) om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- 9) Alleen geschikt voor droge locaties. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken en niet blootstellen aan water of regen.
- 10) Raak de stekker of ventilator niet met natte handen aan.
- 11) Rek de kabel niet uit en plaats de kabel niet onder spanning. Houd de kabel uit de buurt van warme oppervlakken.
- 12) Steek geen voorwerpen in de openingen van het aanzuigrooster. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening. Houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- 13) Niet gebruiken in de buurt van ovens, open haarden, kachels of andere warmtebronnen van hoge temperatuur.
- 14) Niet gebruiken in combinatie met of direct naast een luchtverfrisser of soortgelijke producten.
- 15) Gebruik geen reinigings- of smeermiddelen voor deze ventilator. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken of onderhoud begint.
- 16) Gebruik de ventilator alleen zoals beschreven in deze handleiding. Voer geen ander onderhoud uit dan is aangegeven in deze handleiding.
- 17) Het gebruik van een externe kabel wordt niet aanbevolen.
- 18) Draag de ventilator altijd bij de basis. Draag de ventilator niet door de ovale ring vast te pakken.

Gebruik van de afstandsbediening:



Off/On: door op deze knop te drukken kunt u de ventilator aan of uit zetten

Up+: druk één of meerdere keren op deze knop om de uitblaassnelheid te vergroten

Down-: druk één of meerdere keren op deze knop om de uitblaassnelheid te verlagen

Sway: druk op deze knop om de ventilator automatisch te laten draaien

30: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 30 minuten automatisch uit gaan

60: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 60 minuten automatisch uit gaan

90: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 90 minuten automatisch uit gaan

120: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 120 minuten automatisch uit gaan

Technische gegevens:

Stroom: AC220-240V/50Hz

Opgenomen vermogen: 40 watt

Afstandsbediening: ja (batterijen niet inbegrepen)

Timer: ja

Snelheid: 9 standen

Draaibaar: 60 graden naar links en rechts

Geluidsniveau: min. 40 dB en max. 50 dB

Afmetingen: 20x20x65 cm


Materiaal: ABS

Kabellengte: 1,35 meter

Gewicht: 1,9 kg



Kantelfunctie:



Pas de basis handmatig naar voren of naar achteren aan voor de vereiste luchtstroomhoek.

Reinigen:




Afnemen met een droge of vochtige doek.




Gebruik geen schoonmaakmiddelen of poetsmiddelen om de ventilator schoon te maken.

Blokkades opheffen:



Zoek naar verstoppingen/blokkages in de luchtinlaatopeningen. Gebruik een zachte borstel om het vuil te verwijderen.



Zoek naar verstoppingen/blokkades in de kleine opening in de ovale ring. Gebruik een zachte borstel om het vuil te verwijderen.